

---

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КАМИНОВ/ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЕЙ/ ЭЛЕКТРООЧАГОВ С ЭФФЕКТОМ ПЛАМЕНИ 3D

**ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ И СОХРАНИТЕ КАК ПАМЯТКУ**

1. При первом и последующем включении на обогрев, может ощущаться слабый запах, который в кратчайшие сроки исчезнет. Это не должно вызывать беспокойства.
2. Сеть, в которую включается электрообогреватель, должна быть защищена электрическим предохранителем (пробкой) надлежащим образом и соответствовать характеристикам обогревателя.
3. Если Ваш электрообогреватель не включается или не греет, прочитайте внимательно настоящую инструкцию, прежде чем обращаться за помощью.

**ТКАНЬ, МЕБЕЛЬ И ДРУГИЕ ГОРЮЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ДОЛЖНЫ РАСПОЛАГАТЬСЯ НЕ БЛИЖЕ 1м. ОТ  
ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБОГРЕВАТЕЛЯ.**

**ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА ДОЛЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ЕГО ИЗ  
ЭЛЕКТРОСЕТИ. ПЕРЕД ОБСЛУЖИВАНИЕМ ДАЙТЕ ОСТЬТЬ НАГРЕВАЮЩИМСЯ ПОВЕРХНОСТЯМ!**



## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.**

- ! Запрещается включать прибор сразу после перевозки или хранения при минусовых температурах (выдержать при комнатной температуре до включения не менее 1 часа).**
- ! Для эксплуатации данного прибора необходимо использовать дистиллированную воду.**

1. **Ознакомьтесь с настоящими инструкциями, прежде чем использовать прибор.**
2. **Не используйте электрообогреватель с перегоревшими или неработающими лампами, так как пар поднимается вверх исключительно благодаря теплу, вырабатываемому лампами и вентилятором посадочного места.** Если лампы не работают, пар опускается вниз, оседая на контактах, что может привести к короткому замыканию и выходу из строя оборудования.
3. Электрообогреватель нагревается, когда работает. Чтобы избежать ожогов, не касайтесь горячих поверхностей. Легкогорючие материалы не должны находиться на расстоянии менее 0,9м от лицевой поверхности прибора и не должны касаться боковых поверхностей.
4. Особые меры осторожности должны быть приняты, когда электрообогреватель используется при детях, лицах с ограниченными возможностями или остается без присмотра.
5. Всегда отключайте электрообогреватель от сети, если он не используется длительное время.
6. Не используйте электрообогреватель с повреждённым сетевым проводом или вилкой, при нарушениях в работе прибора, после падений или повреждений любого рода.
7. Электрообогреватель должен использоваться только в помещении внутри дома.
8. Электрообогреватель не рассчитан на использование в помещениях с сильно повышенной влажностью (ванные комнаты и т.д.).
9. Не прокладывайте сетевой кабель под ковром или другим напольным покрытием, на проходе и другим образом, повышающим риск его повреждения.
10. Для отключения электрообогревателя сначала отключайте выключатели, затем выдерните вилку из розетки.

- 
- 11.** Посторонние предметы не должны попасть внутрь обогревателя, так как это может привести к возгоранию, поражению током или повреждению прибора.
  - 12.** Для предотвращения перегрева не закрывайте приток воздуха к прибору, необходимый для вентиляции и отток горячего воздуха от нагревателя. Электрообогреватель должен быть закреплён абсолютно надежно, чтобы обеспечить невозможность опрокидывания и блокирования выхода горячего воздуха.
  - 13.** Внутри обогревателя имеются нагреваемые поверхности, поэтому прибор не должен использоваться вблизи легко возгораемых жидкостей и паров (бензин, краска и т.д.)
  - 14.** Используйте обогреватель только как описано в данном руководстве. Не предусмотренные производителем варианты использования прибора могут привести к возгоранию, поражению током и другим повреждениям.
  - 15.** Избегайте использования удлинителя, поскольку он может перегреться, что приведет к возгоранию. Если вам необходимо использовать удлинитель, то воспользуйтесь трехфазным удлинителем мощностью 250V/16A с заземлением.
  - 16.** Если нагревательный прибор перегрелся, электрический обогреватель будет издавать звуки (или мигать), давая предупреждения. В этом случае немедленно отключите прибор от сети и проверьте, не расположён ли он около предметов, которые могли привести к перегреву.
  - 17.** Не допускается использование очага элементами накипи или других загрязнений на лампах, насадке или канистре

Не используйте электрообогреватель, если они издает звуки или мигает.

**Замечание.** Если прибор используется в помещении с низким уровнем фонового шума, можно услышать звук, создаваемый эффектом пламени. Это нормальное явление, которое не должно вызывать беспокойства.

**ВАЖНО!!! Инструкции по использованию должны быть строго соблюдены; в противном случае, это может привести к выходу из строя оборудования и снятия с гарантийного обслуживания**

## **УСТАНОВКА**

Электрообогреватель можно установить в нишу в стене, при условии, что она будет подходить по размеру и выполнена из негорючих материалов.

## **ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ.**

Электрообогреватель включите в заземленную электрическую розетку, рассчитанную на 15 ампер, 220-240 вольт переменного тока.

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Убедитесь, что кабель питания проложен таким образом, чтобы обеспечить его сохранность. Не допускаются перегибы и острые края, он должен располагаться не на проходе, чтобы не споткнуться или не зацепиться, уменьшить риск пожара, поражения электрическим током или травм.

**ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПЕРЕГРЕВА НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ВЫХОД И ПРИТОК ВОЗДУХА К ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЮ**

## **УПРАВЛЕНИЕ**

Управлять электрообогревателем можно с панели управления на приборе или с помощью пульта дистанционного

управления (если он входит в комплектацию). В пульт необходимо вставить батарейки, соблюдая при этом полярность.

Каждый пульт поставляется с пластиковым блокиратором в отсеке с батарейками для предотвращения повреждений и потери энергии. Вытащите пластиковый блокиратор из отсека.

## **ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ**

**Любое обслуживание электрообогревателя производить только с выключенным питанием. Подождите не менее 10 минут, чтобы дать остыть нагревающимся частям прибора, во избежание случайного ожога кожи.**

### **Заполнение канистры водой**

1. Когда вода в резервуаре закончилась, очаг отключается автоматически (в зависимости от модели, см. инструкцию к электроочагу/электрообогревателю) и пар не появляется. Необходимо пополнять резервуар для воды своевременно.

2. Отключите очаг, достаньте резервуар для воды. Наполните его **дистиллированной водой**, установите на место и включите электрический очаг.

Для достижения визуального эффекта заполняйте канистру только **дистиллированной** водой. Через каждые 5-6 заполнений канистры водой, необходимо ее промывать. Добавьте небольшое количество моющего средства, теплой воды, закройте канистру крышкой и взболтайтe. После этой процедуры необходимо промыть канистру холодной водой.



**Выдвиньте/снимите ящик/муляж, как показано на рисунках выше.**

**Вытащите канистру для воды, открутите крышку для наполнения. Заполните канистру водой.**

### **Замена ламп.**

**ВНИМАНИЕ! Не эксплуатировать 3D очаги с перегоревшими лампочками!!!**

Если яркость в электрическом очаге изменилась, проверьте работу ламп.

**Для того, чтобы избежать ожогов, пожалуйста, подождите пока лампы остынут.**

Достаньте резервуар с водой и насадку, и замените перегоревшую лампу.



### **ОЧИСТКА НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА**

1. Для того, чтобы достичь максимального визуального эффекта электрического очага необходимо производить очистку системы пара каждые 1-2 недели, в зависимости от эксплуатации. Если очаг работает по 12 часов в сутки, то его нужно чистить каждую неделю. За время работы электрического очага образуется накипь на элементах системы (эффект снижается на 30% за 3000 часов работы).
2. Вытащите ящик, выньте канистру для воды и насадку, как показано на рисунках ниже.
3. Отключите провод и достаньте распылитель.
4. **ВНИМАНИЕ!** Не допускается мыть распылитель в большом количестве воды



2015-8-8 09:26

---